多重伝送装置

FL100取扱説明書

IM FL100-05 2013.02 8版 4.

仕様

電源電圧

消費雷力

入力点数

入力信号

入力インピーダンス

デジタル入力 最小入力信号幅

入力パルス幅

パルスカウント

カウンタ機能

入力センス電流

パルス入力

コモン

絶縁方式

出力点数

出力方式

出力定格

コモン

絶縁方式

固有仕様

占有アドレス

付加機能

回路構成

出力パルス幅

応答時間 (出力遅延時間)

極性

型式

ħ

部

カ

デジタル入出力ユニット: FL100-DD71□-16

1. はじめに

このたびは、FL100多重伝送装置をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この取扱説明書はFL100-DD71□の機能、取 扱方法などについて説明しています。

なお、FL100のシステム構成、仕様については別の取扱説明書が用意されていますので併せてご覧ください。

■ご注意

・本製品ご使用前に、本書をよく読んで正しくお使いください。

- ・本製品および本製品で制御するシステムに対する保護・安全回路を 設置する場合は、本製品外部に別途用意するようお願いします。
- BRUE」の場合は、平安田か下部ルが成出まりるようお願いします。 ・本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 ・本書の内容について、もしご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、お買い求めの代理店または当社営業まで 道絡ください。

■保 証

保証期間は、弊社工場出荷後1年間とさせていただきます。

2. 特に注意していただきたいこと

本製品および本書には、安全に関する以下のシンボルマークを使用しています。

☆ 警告 : 従わないと取扱者の生命や身体に危険が及ぶ恐れがある注意事項が記載されています。

★ 注意: : 従わないと本製品を損傷する恐れがある注意事項が記載されています。

警告

- ■ご使用は仕様の範囲内で…本装置を使用する場合は、仕様の範囲内でご使用くだ さい。仕様の範囲外でご使用される場合は本装置に関わって発生する事故、事象 への責任は負いません。
- ■点検、修理時は電源を切って…製品の点検や修理の時は感電防止のため電源を切 ってから行ってください。
- ■使用電源の種類にご注意を…使用電源は型式によって高圧系と低圧系の2種類が あります。本製品の前面パネル銘板に記入されている電源と使用する電源が合致 していることを確認してください。
- ■接地は単独にD種接地工事(第3種接地)を…本製品の接地端子「FG」は強電 アースとの共用を避け、単独にD種接地工事 (第3種接地) を施してください。
- ■設計上の注意…外部からの異常なノイズによってCPUが暴走し、出力が制御 不能になることがあります。重大な事故につながるような出力信号については、 外部で監視する回路を設けてください。

入注意

- の範囲を超える場所
- ジや端子ネジは誤動作の原因にならないように確実に 締め付けてください。
- ■廃棄時の注意…製品を廃棄するときは産業廃棄物と

3. 各部の名称と機能

■電源接続端子(L, N)

電源を接続します。

(DC電源の場合Lが+(プラス)、Nが-(マイナス)になります。)

■伝送線(X, Y)

伝送線を接続します。

■I/O接続端子(IN1~8、OUT1~8、COM1、COM2) I/O入出力線を接続します。

■パワー (POW)

電源が供給されているとき点灯します。

■レディ (RDY)

スレーブ動作時点灯します。また、マスター動作時は点滅します。

■受信 (RCV)

伝送信号受信時点灯します。

■送信(SND)

伝送信号送信時点灯します。

■アラーム (ALM)

伝送異常時点灯します。

■入出力表示

入力または出力がON状態のとき点灯します。

■アドレススイッチ (ADDRESS)

アドレスを設定します。詳細はアドレス設定方法を参照のこと。

■モードスイッチ (MODE)

特殊機能を設定します。詳細はモード設定方法を参照のこと。

■ファンクションスイッチ (FUNC)


パルス点数を設定します。詳細はファンクション設定方法を参照のこと。

■ユーティリティープッシュスイッチ(UTIL)

一瞬押して離すとアドレス値を表示します。3秒以上押し続けるとリセットします。

■設置場所は下記の場所を避けて ・直射日光が当たる場所、使用周囲温度が0~55℃

- 使用周囲湿度が20~90%を越える場所、温度変 化が急激で結露するような場所。
- ・腐食性ガスや可燃性ガスのある場所
- 本製品に直接過大な振動や衝撃が伝わる場所。
- ■取付けネジの締め付けは確実に…ユニットの取付けネ
- て扱ってください。
- ■ノイズに対する配慮…強電関係の設備やそのケーブル などのノイズ源からは本製品および入出力ケーブルは できるだけ離して設置してください。



*1 パルス入力とパルス出力を同時に使用することは出来ません。「10.ファンクション設定方法」をご覧ください。

入力回路

FL100-DD71S-16

85~264VAC (47~63Hz) /DC

FL100-DD71B-16

12~36VDC

10VA以下

デジタル入力8点/パルス入力7点(設定にて可変*)

無電圧接点、ON抵抗: 100Ω以下、OFF抵抗: 100kΩ以上

3. 3 kΩ

約4mA (ON抵抗OΩ時)

2. 34ms×アドレス数以上または25ms以上

30ms以上

2進、16ビット

アップカウント

8点/コモン

マイナスコモン

フォトカプラ絶縁

デジタル出力8点/パルス出力7点(設定にて可変*)

リレー接点 (メイク接点)

最大負荷電流 1回路: 100VAC 0.5A

24 VDC 0. 5A

最小適用負荷:5VDC 1mA

25ms以下(データ受信から信号出力まで)

100ms ± 25ms (1CPS)

8点/コモン

電気的寿命:10万回以上

デジタル/パルス混在設定時:3~9アドレス/ユニット

パルスカウント値バックアップ機能

マスター機能

自己診断機能

劝

COM

3.3kΩ

1kΩ

出力回路

・クアドレスノコニット

出力

COM

 \otimes

機械式絶縁(リレー)

デジタル入出力設定時

5. 取り付け方法

■盤内の取り付け

☆温度に対する考慮


- ・熱が内部にこもらないように、通風スペース を充分とってください。
- ・また発熱量の大きい機器の真上に取り付ける ことは避けてください。

☆ノイズの影響を少なくする配慮

- 動力線は本ユニットとできるだけ(20cm 以上を目安) 離して布線してください。
- 入出力信号線、伝送線は盤の内外とも動力 機器の線とは別ダクトにして布線してくだ さい。

■取り付け寸法

☆取付は、ビス (M4×□) 2個を使用してしっ かり固定してください。



6. 配線

警告

- ・供給側の電源電圧が本ユニットの定格電源電圧に合致していることを確認してください。
- ・供給側の電源がOFFになっていることを確認して配線を行ってください。
- ・感電しますので通電中は電源端子に絶対に触れないでください。
- ・感電防止のためFG端子は必ず保護接地(第3種接地)を行ってください。

■電源の配線

- 電源の接続およびFG端子の接続をします。
- DC電源(12~36VDC)は極性があり ますので注意してください。

■伝送線の接続

伝送線は必ず下記のシールド付き指定ツイスト ケーブルをご使用ください。

市内対ケーブル
導体径Φ0.9
計装ケーブル
導体径0.75 mm²

- 伝送線の配線は分岐を避け、いもづる式 (デイジーチェーン) で行ってください。
- ・伝送線の両端には、必ず終端抵抗器を入れて ください。

終端抵抗器は、1回のご注文単位で2個同梱 してあります。不足の場合は弊社営業までお 申し付けください。

■ I / O接続

・デジタル入出力またはパルス入力、パルス出 力の接続を行います。

入出力の仕様を確認の上、実施してください。

N 2 1 E 電源入力 (ACまたはDCプラス側) 電源入力 (ACまたはDCマイナス側) 3 FG フレームグランド (接地端子) 伝送線X(多重伝送信号) \<u>X</u>|4 IN2 (入力2またはパルス入力) 8 | N3 (入力3またはパルス入力) IN4(入力4またはパルス入力) 10 11 IN5 (入力5またはパルス入力) IN6 (入力6またはパルス入力) 12 13 IN7 (入力7またはパルス入力) ------[N8 (入力8またはパルス入力) 14 -0-0-~~~ OUT3 (出力3またはパルス出力) 18 19 0014 (出力4またはパルス出力) OUT5 (出力5またはパルス出力) 20 21 OUT6 (出力6またはパルス出力) | 0017 (出力またはバルス出力) | 22 | 21 | 0018 (出力8またはバルス出力) | 23 | 0018 (出力8またはバルス出力) | 0018 (出力8またはバルス出力)

入力1~入力8:デジタル入力/出力1~出力8:デジタル出力

注意 コイルオフ時のサージ防止について

接点出力でリレーを駆動する場合、コイル電流オフ時にコイルより発生する逆起電力は、 FL100ユニットの誤動作の原因になります。

対策として、サージ吸収回路を内蔵したリレーを選定するか、コイル両端にサージ吸収素 子を接続してください。サージ吸収素子には交流にはバリスタ、直流リレーにはダイオード が有効です。

7. アドレス設定方法

☆ユニットアドレスの割付に従い、アドレススイッチ(上位および下位)により各々のユニットアドレスを設定します。設定は16進数にて行います。 ☆ADDRESSの左側が上位アドレススイッチ、右側が下位アドレススイッチです。 ☆アドレス設定は電源を切った状態で行ってください。

■設定上の注意

- ユニットアドレスは00~EFh迄が有効です。
- ・2台のデジタル入出力ユニット(DD)同士で伝送する場合は、偶数アドレスと次に続く奇数アドレスに設定してペアの組み合わせにします。
- ・ユニットのアドレスを重複して設定すると伝送できません。
- ・電源投入後、アドレススイッチを変更(動かす)すると、警告のためALMランプが点灯します。
- アドレスを変更した場合は、リセットをしてください。

8. モード設定方法

MODEの設定を変えることにより下記の機能が使えます。

	スイッチ 番号		出荷時設定	
	1	OFF: マスタ ON: マスタ	OFF	
	2	デジタル出力 機能 パルス入力 機能	OFF:エラー時出力ホールド ON:エラー時出力クリア パックアップ・パルスカウント値 を次の操作でクリアできます OFF→ON→OFF または ON→OFF→ON	OFF
Ī	3	未使用	_	OFF
	4	未使用		OFF

■マスター機能について

- ☆同じ伝送線路の系統に接続されるユニットの内、1 台をマスターに設定する必要があります。
- ☆マスターに設定するユニットは割り付けたアドレス の最大値でなければなりません。
- また、DDユニットのように複数アドレスをもつ場 合、最大のアドレスを占有するユニットをマスター にできます。
- ☆マスターインタフェース (MF) と組み合わせて使 用する場合は、MFがマスター機能を持っています ので、マスターの設定は不要です。
- ☆マスター機能が設定されるとユニットのRDY(レ ディ) ランプが点滅します。

9. 自己診断機能

☆本ユニットは、自己診断機能があります。自己診断機能を実行させることにより、ユニット単体でそのユニットが正常であるか確認できます。 ■自己診断の結果

■自己診断の実行方法

伝送線、入出力信号線をユニットから外します。 次にユーティリティースイッチを押した状態で 電源を入れると自己診断が開始します。

正常状態

POW点灯. RDY·ALM消灯 RCV・SND点滅

ALMが点灯すると異常です。

10. ファンクション設定方法

☆FUNCとADDRESSの設定の組み合わせでデジタルとパルスの混在が可能です。

混在の場合、偶数アドレス側はパルス出力に、奇数アドレス側はパルス入力に設定され、パルス入出力には設定できません。

☆FUNC (ロータリスイッチ) の設定

0 : デジタル入力8点/出力8点

1~7:デジタル/パルス混在 (パルス1点は16bitです。また、パルス1点につき1アドレス占有します。最大7点のパルスを設定でき ます。)

☆ADDRESS (ロータリスイッチ) の設定

偶数:デジタル出力/パルス出力の混在とデジタル入力8点

奇数:デジタル入力/パルス入力の混在とデジタル出力8点


スイッチ設定		入出力機能				占有アドレス数	
ADDRESS	FUNC	デジタル入力	デジタル出力	パルス入力	パルス出力	ロイノトレへ数	
	0	8	8	0	0	2	
	1	8	7	0	1	3	
	2	8	6	0	2	4	
偶 数	?	}	?	?	?	₹	
	6	8	2	0	6	8	
	7	8	1	0	7	9	
	8~F	内 部 使 用(利用できません。)					
	0	8	8	0	0	2	
	1	7	8	1	0	3	
	2	6	8	2	0	4	
奇 数	}	}	?	?	}	}	
	6	2	8	6	0	8	
	7	1	8	7	0	9	
	8~F		内部	使 用 (利用でき	ません。)	•	

11. 端子とデータフォーマット、子局アドレスの関係

☆ FUNCの設定により IN1とOUT1を除く端子名の番号の小さい方から順にパルス入出力が割り振られます。 残りの端子はデジタル入出力とし

☆デジタル入出力は端子16点の状態をリアルタイムに伝送し、データフォーマットの下位8ビットを使います。

偶数アドレス設定側





横河電子機器株式会社

IM FL100-05 IM FL100-05